(für Umzug oder Recycling am Ende der Nutzung)

Einleitung

Unsere Möbel bestehen aus hochwertigen Materialien, die in einem automatisierten Verfahren sorgfältig verarbeitet wurden. Sie bieten eine hohe Lebensdauer und Nutzungskomfort.

Dank lösbarer Verbindungen lassen sich die Möbel einfach demontieren. Dadurch ist eine mehrfache Nutzung grundsätzlich möglich.

Nach Ende der Nutzung können die einzelnen Komponenten weiter zerlegt und Materialien größtenteils sortenrein getrennt werden. Das ermöglicht eine umweltgerechte Entsorgung über geeignete Recyclingwege.

Achtung: Die Demontage kann mit Risiken verbunden sein. Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise – insbesondere beim Ausbau elektrischer oder wasserführender Teile sowie bei Wandbefestigungen oder hängenden Elementen.

Tipp: Ziehen Sie bei Bedarf qualifizierte Fachkräfte hinzu (z. B. Möbel-, Küchen- und Umzugsdienstleistungen).

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden infolge unsachgemäßer Demontage.

WARNHINWEISE

Fehlerhafte Demontage

Unsachgemäße Demontage kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Kippgefahr durch Hochklettern

Kippende Möbel können zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

Kleinteile – Erstickungsgefahr

Einzelteile können von Kleinkindern verschluckt werden. Kinder unter 3 Jahren nie unbeaufsichtigt lassen.

Schnittgefahr durch scharfe Kanten

Zum Schutz vor Verletzungen Schutzhandschuhe tragen.

Quetsch- und Klemmgefahr

Die Demontagehinweise sind zwingend zu beachten.

Hinweise zur Demontage beim Umzug

- Die meisten Möbelteile sind verschraubt und können ohne Beschädigung demontiert werden.
- Manche Verbindungen – z. B. Arbeitsplattenecken oder verklebte Einbauten – lassen sich nicht zerstörungsfrei lösen.
- Dazu zählen auch Nischenverkleidungen, flächenbündige Geräte oder Spülen. Hier hängt die Möglichkeit zur Demontage von Kleberart und -menge ab.

Tipp: Beschädigte Elemente lassen sich in der Regel über den Fachhandel ersetzen.

Montageanleitung verwenden:

Demontage erfolgt idealerweise in umgekehrter Reihenfolge der Montage (z. B. Schrauben lösen).

Transport-Tipps:

Entfernen Sie hervorstehende Teile wie Griffe.

Verpacken und sichern Sie alle Elemente sorgfältig, um Transportschäden zu vermeiden.

Hinweise zur Demontage für Recyclingzwecke

Ziel ist die sortenreine Trennung der Materialien. Die Möbel lassen sich meist in Komponenten mit einheitlichen Materialien zerlegen, z. B. durch Lösen von Schraub- oder Steckverbindungen.

Verwendete Materialien:

- Holz/Holzwerkstoffe
- Metalle
- Kunststoffe
- Glas
- Keramik
- Verbundmaterialien

Elektrische Komponenten:

Diese dürfen nicht weiter zerlegt werden und sind beim Fachhandel oder bei einer Entsorgungsstelle abzugeben. Sie sind entsprechend gekennzeichnet.

Tipp: Die Montageanleitung kann auch beim Zerlegen unterstützen – einfach die Schritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

(for moving house or at the end of use)

Introduction

Our furniture is made of high quality materials that have been carefully prepared in an automatic process. They feature a long service life and ensure comfort in use.

Thanks to detachable connections, the furniture can be dismantled very easily. This means that, in principle, the furniture can be used in a range of different situations.

At the end of its use, the individual components can also be dismantled and the materials can be separated largely into different types. This enables environmentally friendly disposal via suitable recycling channels.

Note: Dismantling may involve risks. Ensure that you follow the safety instructions – especially when removing electrical or water-carrying parts as well as wall mountings or hanging elements.

Tip: If necessary, involve qualified specialists (e.g. furniture, kitchen and moving services).

The manufacturer assumes no liability for damage resulting from improper dismantling.

WARNING

Incorrect dismantling

Improper dismantling can lead to personal injury and property damage.

Danger of tipping over due to climbing

Tipping furniture can cause serious or fatal injuries.

Small parts – choking hazard

Individual parts can be swallowed by small children. Never leave children under 3 years of age unattended.

Danger of cuts from sharp edges

Wear protective gloves to protect against injuries.

Risk of crushing and pinching

The disassembly instructions must be observed.

Information for dismantling when moving

- Most furniture parts are screwed together and can be dismantled without damage.
- Some connections – e.g. worktop corners and glued fixtures – cannot be removed without causing damage.
- This also includes niche cladding, flush-mounted appliances and sinks. Here, the possibility of dismantling depends on the type and quantity of adhesive used.

Tip: Damaged elements can usually be replaced by specialist retailers.

Use of assembly instructions:

Dismantling is ideally carried out in the reverse order of assembling (e.g. remove screw)

Transport tips:

Remove any protruding parts, such as handles.

Pack and secure all items carefully to avoid damage during transport.

Information for dismantling for recycling purposes

The aim is to separate the materials according to their type. The furniture can usually be dismantled into components made of the same materials, e.g., by loosening screws or plug connections.

Materials used:

- Wood/wood-based materials
- Metals
- Plastics
- Glass
- Ceramic
- Composite materials

Electrical components:

These must not be dismantled any further and must be handed over to a specialist retailer or a disposal facility. These are marked accordingly.

Tip: The assembly instructions can also help with dismantling – simply follow the steps in reverse order.